

MISURE DI PREVENZIONE PER AUTISTI ALL'INTERNO DEL TERMINAL

PRINCIPALI RISCHI

CIRCOLAZIONE DI MEZZI D'OPERA E VEICOLI IN GENERE, CADUTA IN MARE, ILLUMINAZIONE, CADUTA DI GRAVI DALL'ALTO, SCHIACCIAMENTO – URTO
EVENTI METEO, RILASCIO DI PRODOTTI CHIMICI DAL CONTENITORE, INCENDIO – ESPLOSIONE

MISURE DI PREVENZIONE



RISPETTARE LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.



DARE SEMPRE LA PRECEDENZA AI MEZZI OPERATIVI DEL TERMINAL.



RISPETTARE IL LIMITE DEI 30 KM/H.



NON SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI.



NON TRANSITARE O SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLE GRU.



NON SCENDERE DAL PROPRIO MEZZO IN AREE ADIBITE A CARICO/SCARICO.



EFFETTUARE LE OPERAZIONI SUI TWIST AL DI FUORI DI AREE OPERATIVE ADIBITE A CARICO/SCARICO.



QUALORA A TERRA INDOSSARE SEMPRE IL GILET AD ALTA VISIBILITÀ.

In caso di emergenza attenersi alle istruzioni impartite dal personale del terminal.

VIETATO FUMARE nei pressi del parco IMO.

In caso di problemi durante le operazioni di scarico/ricarico, e qualora si renda necessario scendere dal proprio mezzo, segnalare sempre e preventivamente la propria presenza a terra al gruista.

Durante operazioni di carico/scarico nei parchi S01 ed S02, e' vietato sostare a piedi od occupare con il mezzo la corsia delimitata da righe gialle.